

## Værd at vide om PUR limede Hardcoverbøger

### Opsætning af dokumentet i printer

Når du sætter dit dokument på i digitaltryk, er det ofte en fordel du har 10 mm "gutter" altså 10 mm mellem ark hvis der er 2 på arket, feks 2 A4 på en SRA 3

### PURLIM kræver tid

Når man limer med PUR, er det nødvendig at beregne mere produktionstid

- Efter 24 timer kan man bearbejde
- Efter 48 timer er limen først hærdet

### PUR limede Softcover/flex

- Sørg for du ikke har tryk hvor der sidelimes, det vil sige 7 mm på BÅDE omslag og første/sidste ark i bogen PURLim binder ikke på alle toner

## Opsætning af overtræk/omslag til Hardcover

### Korrektopsætning af overtræk

På næste side viser vi en korrekt opsætning af overtræk til en hardcoverbog, som er nødvendig for at opnå et godt resultat

Vist eksempel på A4 bog med en rygbredde på 22 mm.

Sådan beregner du din opsætning:

- Bogblok beskåret: 297 x 210 mm
- Pap er 8 mm højere men samme bredde, Altså 305 x 210 mm
- Der beregnes 8 mm til fals/opluk på overtræk
- 15 mm indslag på alle kanter

### MÅL PÅ VIST EKSEMPEL

Papirformat/trykformat

Højde:  $305 + 15 + 15 \text{ mm} = 335 \text{ mm}$

Bredde:  $15 + 210 + 8 + 22 + 8 + 210 + 15 = 488 \text{ mm}$

**TRYKFORMAT: 335 x 488 mm**

Ombuk på overtræk 15 mm på alle kanter

**PAP: 305 x 210 mm**

Fals 8 mm

**RYG: 305 x 22 mm**

Fals 8 mm

**PAP: 305 x 210 mm**

Ombuk på overtræk 15 mm på alle kanter

Ombuk på overtræk 15 mm på alle kanter

Ombuk på overtræk 15 mm på alle kanter